

IP-камера

Модели ACO-203SR, ACO-203SS

Руководство по быстрой установке



1. Internet Explorer

Стандартный адрес IP-камеры 192.168.0.21. IP-камера и компьютер, с которого будет осуществляться настройка, должны находиться в одной подсети. Откройте браузер Internet Explorer (другие браузеры не поддерживаются!) и введите адрес камеры http://192.168.0.21.



На предложение установить надстройку нажимаем «Установить» и, следуя инструкциям, производим установку.





		- 0 ×
(-) (0) http://192.168.0.21/	т Х Поис	K
С Ожидание 192.168.0.21 × □		í
	💮 Установка IPCConfig 2.0.1.6 — 🗆 🗙	
	Вас приветствует мастер дсновки IPCConfig 2.0.1.6 на вави. При вначалов установки реколекцуется закрыть все ракование тримовения. Это повелия то средение окраниства. При вначалов установки реколекцуется закрыть все ракование примовения. Это повелия то средение окраниства. Вас приветствует мастер 2.0.1.6 на вави. При вначалов установки реколекцуется закрыть все ракование примовения. Это повелия то средение ракования по следение фактерания. Васе примовения. Новоте всемогу Установить', чтобы установить	
	Установить Отлена	
Введите здесь текст для поиска	Fi 🔁 🥅 🟦 🛋 🧐 🎯 🛄 🚥 🔗 🌏 🤻	ダ 🚯 👯 ┥ 🍻 🕸 ⊕ (10) ENG 10:34 28.11.2019 🔩
		- a x
() (http://192.168.0.21/	- Х Поис	K P- 份公额 🥴
○ Ожидание 192.168.0.21 × □		
	Установка IPCConfig 20.1.6 — _<	Í
	Становки ГРССопід 2.0.1.6 Установки ГРССопід 2.0.1.6 Установки РССопід 2.0.1.6 выполнена. Накунте молку "Тотево" для выхода из програмені установки.	
	< Hasa	
		,



После завершения установки обновляем страницу браузера (клавиша F5). Попадаем на веб-интерфейс камеры. Стандартные данные для входа: логин «admin», пароль «123456».

P Camera	×			
			-	
		LCOM► HD IP Camera Username admin Password ••••••• ●		
		Login Install Language English V		

На вопросы о запуске веб-содержимого нажимаем «Разрешить».

0			a) -	- 0 ×
O IP Car	mera ×		* C Houck	W W W 🤘
				·
			Eesonachoors Internet Explorer X	
			Веб-сайт пытается открыть веб-содержимое с помощью программы на вашем компьютере	
			Эта программа не будет открыта в задищению рекиме. <u>Зацициемый</u> <u>семия</u> Internet Explorer обеспечивает безопасность контанотерь. Если вы не доверяте себс «Злат, не открывате та упортами». Мина: TCP/IP Arp Command	
			ш= пидателя: тиклова килова ⊡Вольше не показывать предупреждение для этой програмны	
			Install Language English	
	Введите здесь текст для поиск	a 🛱	2 = 🗄 🛋 🕲 🎯 🗾 📟 🙆 🛷	중 载 < 4 의 등 (중 여) ENG 10:37 28.11.2019 명)



Попадаем на главную страницу камеры. Для настройки удаленного просмотра через «Облако» нажимаем в левом верхнем углу кнопку «Config».



Переходим на вкладку «Network», затем «Cloudhost Config». «Login Cloudhost» ставим «Enable», ниже два раза вводим пароль, который будет использоваться для удаленного подключения к камере.



D Comera	2.168.0.21/			~ C	Поиск	÷ ۵	份 27 29 🤇
IP Camera		Remote Config			×		
		NetWork Media Alarm Syst	Jem]				
		Cloudhost Config	Coudhost Connig MediaStream Setup PPTP Setup 20	3181 Setup	fig .	Quit	
	2012 1	Cloudhost Config					
		Login Cloudhost	Enable				
		-Cloud password settings -					
		Password					
		Password Confirmation	23333223				
					save		
	a mar					⊻)	
					vePat	h 🔘	
					ain S	streai 🗸	
					ffer		
					0	\sim	
				-			
				1100			

Затем возвращаемся на вкладку «Network Status», в «Login Status» должно быть написано «Online», а справа должен появиться QR-код для подключения.

IP Camera	×					, <u> </u>		
		Remote Config				×		
		NetWork Media Alar	n System	1 1	1			
		Network Status Ethern Network Status	et Setup Cloudhost Config MediaS	Stream Setup PPTP Setup 2818	1 Setup	\frown	fig Quit	
	2015	Wire Net					0	
	201	MAC Address	00:83:CA:99:06:ED		/ 뿌			
		IP Type	Static IP		- E .			
		IP Address	192.168.0.21		20 C	100 9 201		
		Gateway	192.168.0.1					
	1000	Net Mask	255.255.255.0		1 297		1	
		DNS1	192.168.1.1			177 - All 16		
		DNS2	202.96.134.133			ar an	6	
	1000	MTU	1470					
		Cloud Login Status						
		Login Status	Online				(♥)	
		Device Cloud ID	10351860	Сору			\smile	
							aPath	
							am	
							ain Streat 🗸	
							Ter	
							0 🗸	
			10					
			1					
			W- 11.0			HDIPCAM		



2. Удаленный просмотр IP-камер Alphabox на сайте seetong.com

Для удаленного просмотра IP-камер Alphabox возможно воспользоваться сайтом seetong.com. Откройте Internet Explorer (другие браузеры не поддерживаются!) и перейдите по адресу http:// seetong.com. На открывшейся странице возможно два вида авторизации – либо авторизация по Cloud ID вашего устройства, либо по вашему логину и паролю. Первый способ удобен, если вы хотите просматривать одновременно несколько камер, второй способ удобен для работы с одной камерой. Для работы с сайтом необходимо установить предложенный браузером элемент ActiveX, если в первом пункте данного руководства вы еще этого не сделали.

S Cloud Management Platfor × 📑		/				
	Cloud	d Manageme	ent System			
	User Login Userame alphabox@alphabox.eu Password Captcha Save Password Login		Device Device ID 10351866 Username admin password captcha Captcha	Login	_	
	Control Install Regist	er Reset Password	Language English	~		
		É				

При способе авторизации по Cloud ID необходимо ввести сам Cloud ID и пароль, который вы установили на вкладке «Cloudhost» веб-интерфейса IP-камеры, после чего вы попадаете на страницу видеотрансляции.



В случае с одновременной работой с несколькими камерами, вам необходимо пройти простую процедуру регистрации, нажав кнопку «Register».



После успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего аккаунта. Далее необходимо нажать иконку «Add Device» и заполнить поля «Device ID» (Cloud ID из вкладки «Cloudhost» веб-интерфейса IP-камеры) «Username» (по умолчанию «admin») и «Password» (пароль из вкладки «Cloudhost» веб-интерфейса IP-камеры) и нажать «Add». В случае успешной авторизации выйдет сообщение «Authorize successfully!».

					_	o ×
http://seetong.com/user/index.html			т С Пои	иск	، ۵	6 값 않 🙂
Cloud Management Service ×						
Device Info						
Device Management						
Device Info.						
Add Device						
Video Surveillance	Device Regis	ter&Update				
Data Modification	Device ID	10351860	*required, 5 to 11 di	igits		
	设备别名					
	Deenward	admin	- 北京 小丁3212子	F17		
	Fassword	••••••	• 1204			
		l	Add			
🗜 🔎 Введите здесь текст для поиска	🖽 <mark>e</mark> 📄 🔒	🖻 🧕 🕯	🗞 🔇 🗵 🧟 ।	🚾 🛷 🕓	📆 📣 🍻 🧐 🌈 다비) ENG 29	11:50 .11.2019 🕤

Далее необходимо перейти на вкладку «Video Surveillance», «Play Video», выбрать в столбце камеру и видеопоток, после чего начнется трансляция.





3. Приложение для Windows UC

Главное окно приложения показано ниже. Для настройки IP-камеры переходим на вкладку «Конфигурация», затем «Устройства».

	Ви,	део			Архив				Тревоги		X	Ко	онфигу	ураци	я	Виде	еостена	a	к	арта		• •
	k 4		t I	1	V1/V2	Ψ	•	1	84 C	٨	X	٥	0	0	•				 25	36 49	64	2019-11-28 15:35:19
📰 Списо	ж устро efault	йств		•																		
Главная	я Спи	івойства РТZ сок трево	Kaj	оты																		

Выбираем имя группы устройств в столбце слева, например «Default», для настройки камеры через облако ставим переключатель в положение «P2P», в поле «Домен» вводим Cloud ID камеры, логин (по умолчанию admin) и пароль, который вы ввели в разделе «Cloudhost» в веб-интерфейсе камеры. Аналогичным образом настраивается доступ к IP-камере по IP-адресу, при этом переключатель ставится в положение «Локальное устройство», а вместо Cloud ID вводится IP-адрес устройства.

Видео		Архив	Тревоги	Конфи	гурация	Видеостена	Карта			
Устройства	Пол	пьзователи	Запись	Удаленная наст	гройка Обсл	уживание				
	٩	Настройка устройств								
Список устройств		Иня группы	Default	Добавить	Удалить	Изменить				
		Основные настройки								
		устройство	О Локальное устройст	во 📀 Р2Р обор	оудование Со	nvifоборудование				
		Иня группы	Default	 Иня устройства 		Протокол	TCP	~		
		Тип устройства	IPC	- Поток	Доп. поток	Протокол потока	RTSP	<u>+</u>		
		домен	10351860	Порт видео	554	PTZ nopt	8091			
		JUIN	admin	Пароль		Р12 адрес	1			
			Внимание: симвлд #не	Добавить У	далить Изменить					
		Настройка устройств								
		IP адрес	Ма	ска .	w	103	• •			
		DNS1	DN		· · /	вто Изменить	Заводские ртия	изменить		
		Номер устрс согл	пашени частны onvif	П Инвер П Все				Auto Add Полный Ne	tcomакрыть всю сет Поиск	Добавить
		IP адрес	Маска подсети	Шлюз	DNS1	DNS2	Полный Netcom	Тип устройства	C/H	MAC
Главная Свойст	ва Карты	<								>



Затем нажимаем клавишу «Добавить», после чего должно появиться сообщение об успешном добавлении камеры.

Видео	Архив	Тревоги	Конфигура	ция В	идеостена	Карта			×
Устройства	Пользователи	Запись	Удаленная настройка	а Обслужи	ивание				
	Настройка устройст								
Список устройств	Иня группы	Default	Лобавить	Улалить	Изменить				
E-T Default		1	доодыны	740/010	Ponchino				
* 10551500	Основные настройки	и							······································
	устройство	С Локальное устройств	 P2P оборудова 	ание C onvi	f оборудование				
	Иня группы	Default	. Иня		Протокол	TCP	-		
	Тип устройства	IPC	Поток Доп.	поток	🖵 Протокол поток	a RTSP			
	домен	10351860	Порт видео 554		PTZ порт	8091			
	Посин	admin.	Dapons	*****	PT7 annec				
		aumin	UC		×	1			
		Внимание: симвлд #не	Добавите	<i>c</i> ,	~				
		лопустим	Устроис	ство доравлено!					
				ОК					
	Настройка устройст	rB							
	IP адрес	Мас	ка	. Шлюз	· 🗍				
	DNS1	DNS		. Авт	о Изменить	Заводские ртия	изменить		
	Номер устрс сог	глашение частны onvif	🗆 Инвер 🗖 Все				Auto Add Полный Ne	etcomакрыть всю сет Поиск	Добавить
	IP адрес	Маска подсети	Шлюз	DNS1	DNS2	Полный Netcom	Тип устройства	C/H	MAC
	<								>
Главная Свойства	Карты								

Для просмотра камеры переходим на вкладку «Видео», выбираем слева камеру, должна начаться видеотрансляция.





4. Мобильные приложения

Скачайте приложение Seetong из Google Play Market или AppStore. Запустите его. В приложении необходимо зарегистрироваться. Нажимаем «Register».

Заполняем данные на следующем экране, вводим адрес электронной почты и пароль, затем пришедший на почту код подтверждения. Нажимаем «Register».





Возвращаемся на предыдущий экран и заполняем только что зарегистрированные учетные данные. После входа попадаем на страницу с устройствами, которая пока что пуста. Нажимаем «+» в правом верхнем углу.



Выбираем «Add IPC».



Вводим Cloud ID либо сканируем qr-код в веб-интерфейсе камеры, вводим пароль. Нажимаем «Add».

15:49		© ▼ 🖌 🖬 🖣 92 %
<	Add IPC	
	10351860	E cloud ID found?
8	······	
	Input device alias(op What is	tional) s the device alias?
	Add	
	LAN Search Add	ł



Если все введено правильно, то откроется окно с добавленной камерой.



При нажатии на изображение начнется видеотрансляция.





5. Подключение к IP-камере Alphabox по протоколу RSTP

Формат RSTP для IP-камеры Alphabox следующий:

rtsp://192.168.89.106:554/mpeg4?username=admin&password=E10ADC3949BA59ABBE56E0 57F20F883E

Где 192.168.89.106 – ІР-адрес устройства.

Для просмотра через RSTP существует множество программ, например, можно использовать VLC Player.

🛓 Источник				_		×
🖻 <u>Ф</u> айл 📎 <u>Д</u> иск	₩ <u>С</u> еть	🖽 Устройство за <u>х</u> вата				
Сетевой протокол						
Введите сетевой адре	s54/mpeq4?us	ername=admin&password=E	10ADC3949BA59/	ABBE56E057E2	20F883E	J
http://www.example.cor rtp://@i1234 mms://mms.examples.co rtsp://server.example.org http://www.yourtube.co	n/stream.avi m/stream.asx 1:8080/test.sdp m/watch?v=gg64	łx				
🗌 Показать дополнителы	ные параметр	ы	Boch	рои <u>з</u> вести 🔻	O <u>T</u> M	ена

